

このたびは、IS12S をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、IS12S をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
 - **初期設定**
お買い上げ後、初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
 - **E メール設定**
～@ezweb.ne.jp の初期設定などを行います。
 - **電話をかける**
電話のかけかたを説明します。
 - **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **連絡先をインポートする**
microSD メモリカードなどから連絡先をインポートします。
 - **連絡先をエクスポートする**
microSD メモリカードなどへ連絡先をエクスポートします。
 - **WEB de 請求書の利用方法**
インターネットから毎月のご請求金額をご確認いただけます。
 - **電池消費を軽減する**
ウィジェットを利用して、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。
本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012年6月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

1267-1454.1

基本操作

詳しい操作方法については、IS12S 本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションや au ホームページより『取扱説明書（詳細版）Android 4.0 対応版』をご参照ください。

① 電源キー

電源 ON

① を 1 秒以上長押しします。

画面ロック解除

「」をタッチしてそのまま「」の位置までドラッグすると、画面ロックが解除されます。

■ アプリケーションキー

タップするとアプリケーション画面を表示します。

≡ メニューキー

タップすると利用できる機能（メニュー）を表示します。

ホームキー

タップするとホーム画面を表示します。

バックキー

タップすると 1 つ前の画面に戻ります。

ディスプレイ

直接指で触れて操作します。

ステータスバー

IS12S の現在のステータスと通知アイコンを表示します。

通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知を表示させることができます。

タッチパネルの操作方法

タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2 回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

フリック

画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、 をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の 2 種類があります。

設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンなどが表示されているときは、チェックボックス／ラジオボタンなどをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
	設定がオンの状態です。
	設定がオフの状態です。

文字入力方法

文字入力、連絡先の登録時やメール作成時など、文字入力画面で入力欄をタップすると表示されるキーボードを使います。

キーボード

日本語入力では「POBox Touch(日本語)」で「12 キー」、「QWERTY」、「50 音」、「手書き」の 4 種類のキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。

《文字入力画面(12キー)》

《文字入力画面(QWERTY)》

《文字入力画面(50音)》

文字種切替キー

タップすると文字種を切り替えることができます。また、ロングタッチで「12 キー」「QWERTY」「50 音」「手書き」を切り替えることができます。

《文字入力画面(手書きかな入力)》

「手書きかな入力」では、画面を指でなぞって文字を入力できます。

フリック入力

12 キーキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

上に そのままタップ
左に フリック
右に フリック
下に フリック

初期設定

お買い上げ後、初めて IS12S の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

STEP START：言語の設定

1

「日本語」になっていることを確認

2

「完了」

● セットアップ完了後にホーム画面で → [設定] → [言語と入力] → [地域／言語] と操作しても設定することができます。

STEP 1：セットアップガイドの確認

表示内容を確認 → と操作します。

STEP 2：インターネット接続の設定

1

「モバイルネットワークまたは Wi-Fi」

2

「Wi-Fi のみ」

STEP 3：ワイヤレスネットワークの設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

外出先で

公衆無線 LAN

大容量コンテンツを手軽に楽しめる

映像 音楽 電子書籍 WEB サイト

ご自宅で

無線 LAN (Wi-Fi®) 親機

1

「ネットワークの検索」

2

利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検出

● Wi-Fi® ネットワークが表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。
● が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要になります。

- Wi-Fi® ネットワークを手動で検出するには、「スキャン」をタップします。
- 詳細設定を行う場合は、 → [詳細設定] と操作します。

IS12S の Wi-Fi® 設定方法は次のとおりです。接続する Wi-Fi® ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。
Wi-Fi® ネットワーク選択設定を利用する場合
検索された Wi-Fi® ネットワークから選択して設定します。
セキュリティが設定された Wi-Fi® ネットワークを選択した場合は、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要です。

1

接続する Wi-Fi® ネットワークをタップ

2

パスワード(セキュリティキー)を入力→[接続]

3

Wi-Fi® ネットワークに接続→[完了]

手動で Wi-Fi® ネットワークの設定を行う場合
手動で Wi-Fi® ネットワークを追加します。
あらかじめネットワーク SSID や認証方式などをご確認ください。

1

「ネットワークを追加」

2

ネットワーク SSID とセキュリティを設定→[保存]
※セキュリティの項目を「なし」以外に設定した場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力してください。

3

Wi-Fi® ネットワークに接続→[完了]

自動設定 (WPS) を利用する場合

WPS に対応している無線 LAN (Wi-Fi®) 機器をアクセスポイントにして Wi-Fi® ネットワークに接続します。
接続する Wi-Fi® ネットワークをタップ→「詳細オプションを表示」にチェックを入れる→ WPS の項目をタップ→ [プッシュボタン] → [接続] と操作し、アクセスポイント側の WPS ボタンを押します。

STEP 4：オンラインサービス＜ Google アカウントの設定 ＞

Google アカウントの設定を行なうと、「Gmail」、「Google Play」、「Google トーク」、「Google+」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。
主な設定項目は次の通りです。(次の項目以外にお客様の「姓」と「名」、「パスワードを忘れた場合」の質問と回答) の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。

ユーザー名	お客様の Google アカウント(ユーザー ID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1

「[Google]」

2

「[新しいアカウント]」
※既に Google アカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップしてください。

3

お客様の「姓」、「名」を入力 → [次へ]

4

任意のユーザー名を入力 → [次へ]

5

ユーザー名の登録確認が開始される

6

パスワードを入力 → [次へ]

7

パスワードを忘れた場合の予備のメールアドレス、質問、回答を入力 → [次へ]

8

Google+ に参加するかどうかを設定
※「Google+に参加する」を選択した場合は、表示に従って設定してください。

9

内容を確認 → [同意する]

10

画面に表示されている文字列を入力 → [次へ]

11

Google アカウントの作成が開始される

12

バックアップの設定を確認し [次へ]
※登録が完了します。
※この画面は表示されない場合があります。

● Gmail、連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、「アカウントと同期」で同期設定をする必要があります。

→ 次ページへつづく

